

A wooden storage box for the 'Pond' board game, shown open. The box is divided into several compartments. On the left, there are stacks of cards with fish illustrations. In the center, there are stacks of colored tokens (yellow, orange, green, blue, pink, brown). On the right, there are three blue cards with white fish illustrations. In the bottom left, there is a circular card with a fish illustration. In the bottom right, there is a stack of cards with the text 'AVANNOTTI' and a fish illustration. The box is made of light-colored wood and has a simple, functional design.



A barcode consisting of vertical black bars of varying widths. Below the bars, the numbers '055060' and '902476' are printed.




ORGANIZER - COMPATIBLE WITH FINSPAN



TUTORIAL - THE DICETROYERS DICE!


Among the pieces to assemble, you'll find a dice. This is not part of the organizer, but it can be a good starting point to practice!

Tra i materiali da assemblare troverai un dado. Questo componente non fa parte dell'organizer, né del gioco, ma è un ottimo punto di partenza per fare un po' di pratica.




1

Gently take off
all the pieces.
Stacca delicatamente
dal foglio tutti i pezzi.




2

If necessary, use sand paper to
smoothen the borders.
Se necessario rifila con carta
vetrata per legno eventuali
imperfezioni dei pezzi.



3

Get familiar with
all the pieces
and check the correct assembly
sequence.
Prendi familiarità con tutti
i pezzi, per assicurarti
che la sequenza di assemblaggio sia
corretta.



4





Once verified the correct assembly
sequence, just add a small quantity
of PVA glue on every joint.
Dopo aver verificato
la sequenza di assemblaggio
aggiungi una piccola quantità di
colla vinilica su tutti
gli incastri per garantirne
la durata nel tempo.

INSTRUCTIONS

A












198A








B




5x













E





F





NOTE: Don't use glue on these joints; these pieces can be removed during the game. Non usare colla su questi incastri, pezzi rimovibili durante il gioco.



NOTE: The gate can be used to tilt the card holder. La saracinesca può essere utilizzata per inclinare il portacarte.

REBOXING SEQUENCE!

①




②



③



④



COMPATIBLE WITH BOTH HORIZONTAL OR VERTICAL STORAGE

Follow the reboxing sequence to properly store your organizer. We recommend using a h-band to avoid accidental box opening. Segui la sequenza di reinserimento per riporre nella maniera corretta il tuo organizer. Consigliamo l'utilizzo di una h-band per evitare aperture accidentali.



Non-recyclable waste.
Smaltire i materiali di scarto nell'indifferenziata.

All trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
This product is not a toy. Contains small parts that can be swallowed or inhaled. 14+